

Wymiana grzybka uszczelniającego w zdroju ZU2

Niezbędne narzędzia:

Klucz do zamknięcia / otwarcia zasuw, nowy grzybek, smar lub olej spożywczy do przesmarowania grzybka, wkrętarka + bity sześciokątne 3, 4 i 6 lub standardowe klucze imbusowe, śrubokręt płaski, opalarka, łom, dwa klucze płaskie 16 mm lub nastawne, klej do gwintów.

1. Zamknąć dopływ wody do zdroju z pomocą zasuw. Zdrój powinien być zamknięty, co spowoduje jego odwodnienie.
2. Wyjąć zaślepki śrub od górnej pokrywy zdroju za pomocą śrubokręta płaskiego.



3. Odkręcić śruby mocujące pokrywę za pomocą klucza imbusowego 3 mm.



4. Odkręcić dwie śruby mocujące sworzeń zdroju za pomocą klucza imbusowego 4 mm.



5. Odkręcić dwie śruby mocujące wspornik zdroju za pomocą klucza imbusowego 6 mm.



6. W prostokątny otwór cięgna zdroju włożyć łom i wysunąć zespół tłoczyska z grzybkiem.



7. Podgrzać gwintowane łączenie grzybka z dyszą za pomocą opalarki. Użyć dwóch kluczy płaskich 16 mm lub nastawnych, aby odkręcić grzybek zdroju.



8. Nasmarować gwint w nowym grzybku klejem do gwintu. Wkręcić nowy grzybek. Nasmarować go smarem lub olejem spożywczym.



9. Zmontować zdroj w odwrotnej kolejności, co demontaż.
10. Zamknąć zdroj.
11. Otworzyć zasuwę.